

BATTERIJ-AANGEDREVEN SCHAAR- EN SNOEISCHAAR FUNCTIES

DE OPENING VAN HET MES WIJZIGEN

MODELLEN :PS 22-18, PS 21-25, PS 22-23, PS 22-25, PS 22-32, PS 22-40

Om de opening van de messen te verkleinen, houdt u de trekker ingedrukt met de schaar aan totdat de schaar de eerste pieptoon laat horen.

Om terug te keren naar de oorspronkelijke opening, herhaalt u dezelfde handeling, de schaar zal een dubbele piep laten horen.

N.B. De afmetingen variëren afhankelijk van het schaarmodel

SLUITEN VAN DE MESSEN

MODELLEN : PS 22-18, PS 21-25, PS 22-23, PS 22-25, PS 22-32, PS 22-40

Om de messen in de veiligheidsstand te vergrendelen met de schaar aan, houdt u de trekker ingedrukt totdat de schaar een dubbele pieptoon laat horen.

Dubbelklik op de trigger om het normale gebruik te hervatten.

MODELLEN: PS 21-25, PS 22-25, PS 22-32, PS 22-40

Terwijl de schaar uit is, houdt u de trekker en de aan/uit-knop tegelijkertijd ingedrukt totdat de schaar de derde pieptoon laat horen.

(Voor de PS 22-40 is het voldoende om de trekker ingedrukt te houden en de externe batterij in te schakelen) Voer dezelfde procedure uit voor het opnieuw activeren van de beveiliging.

MODELLEN : PS 22-23

Terwijl de schaar is uitgeschakeld, houd de trekker en de aan / uit-knop tegelijkertijd ingedrukt totdat de schaar de ZESDE pieptoon laat horen.

Voer dezelfde procedure uit voor het opnieuw activeren van de beveiliging

DEACTIVEREN / ACTIVEREN VAN PROGRESSIEF SNIJDEN

MODELLEN : PS 21-25, PS 22-25, PS 22-32, PS 22-40

Terwijl de schaar uit is, houdt u de trekker en de aan/uit-knop tegelijkertijd ingedrukt totdat de schaar de VIERDE pieptoon laat horen.

(Voor de PS 22-40 is het voldoende om de trekker ingedrukt te houden en de externe batterij in te schakelen) Voer dezelfde procedure uit voor het opnieuw activeren van de beveiliging

MODELLEN : PS 22-23

Met de schaar uit, houdt u de trekker en de aan/uit-knop tegelijkertijd ingedrukt totdat de schaar de VIJFDE pieptoon laat horen.

Voer dezelfde procedure uit voor het opnieuw activeren van de beveiliging

ENKEL MODELLEN : PS 22-23

EERSTE KEER ASSOCIATIE

- PLAATS DE BATTERIJ IN DE VERLENGING
- PLAATS DE BATTERIJ IN DE SCHAAR
- HOUD DE TRIGGER VAN DE SCHAAR INGEDRUKT EN SCHAKEL DEZE IN ZONDER DE HELE TIJD OP DE AAN/UIT-TOETS TE DRUKKEN
- WACHT TOT DE SCHAAR HET NEGENDE (9) AKOESTISCHE SIGNAAL GEEFT (HET ANTENNESYMBOL VERSCHIJNT OP HET DISPLAY EN DE SCHAAR ZAL HERHAALDE AKOESTISCHE SIGNALLEN UITZENDEN)
- HOUD DE TRIGGER VAN DE VERLENGING INGEDRUKT, DE LED VAN DE VERLENGSTUK KNIPPERT SNEL TOTDAT DE ASSOCIATIE GEBEURD IS



DE SCHAAR ACHTERAF OPNIEUW VERBINDEN MET DE VERLENGING

- ALS DE SCHAAR REEDS EERDER GEKOPPELD WAS MET DE VERLENGING DAN KAN NA HET UITSCHAKELLEN DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE WORDEN GEBRUIKT DOOR DE VORIGE STAPPEN TE HERHALEN MAAR SLECHTS TE WACHTEN OP HET DERDE AKOESTISCHE SIGNAAL VAN DE SCHAAR, DAN VERSCHIJNT HET SYMBOOL VAN DE UITBREIDING OP HET DISPLAY.

ENKEL MODELLEN : CS 22-04

EERSTE KEER ASSOCIATIE

- PLAATS DE BATTERIJ IN DE VERLENGING
- PLAATS DE BATTERIJ IN DE PRUNER
- HOUD DE TRIGGER VAN DE PRUNER INGEDRUKT EN SCHAKEL DEZE IN ZONDER DE AAN/UIT-TOETS INGEDRUKT TE HOUDEN
- WACHT TOT DE PRUNER HET NEGENDE (9) AKOESTISCHE SIGNAAL VERSTREKT (OP HET DISPLAY KNIPPEREN DE 3 LED'S ALTERNATIEF EN DE PRUNER ZAL HERHAALDE AKOESTISCHE SIGNALLEN AFZENDEN)
- HOUD DE TRIGGER VAN DE VERLENGKABEL INGEDRUKT, DE LED VAN DE VERLENGSTUK KNIPPERT SNEL TOTDAT DE ASSOCIATIE KLAAR IS.

DE SCHAAR ACHTERAF OPNIEUW AANSLUITEN OP DE VERLENGING

- ALS DE PRUNER VOORDIEN REEDS GEASSOCIEERD WAS MET DE VERLENGING EN U WIL HAAR NA HET UITSCHAKELLEN OPNIEUW MONTEREN, IS HET MOGELIJK DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE TE GEBRUIKEN DOOR DE VORIGE STAPPEN TE HERHALEN, MAAR ENKEL WACHTEN TOT HET DERDE AKOESTISCHE SIGNAAL VAN DE SCHAAR.

MODELLEN : PS 22-23 EN CS 22-04

Sinds de productie van juni 2021 is er een veiligheidssensor toegevoegd aan de schaar en snoeischaar die kan worden gekoppeld aan de EP 22-22 verlenging om activering van het product te voorkomen wanneer deze niet goed aan de verlenging is bevestigd. De verlenging wordt geleverd met 2 series rubberen pads speciaal voor schaar en snoeischaar met een magneet aan de binnenkant. Als de schaar of snoeischaar niet goed op het verlengstuk is vergrendeld met de pads, kan de koppeling worden gemaakt, maar kan de snede op de schaar of snoeischaar niet worden geactiveerd. (de pad met de magneet moet aan de rechterkant van de schaar of snoeischaar worden geplaatst)

